

Условия транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранению панелей ТМ «Российские панели»

- 1 Погрузка панелей осуществляется только в автотранспорт с возможностью боковой загрузки и только в палетированном виде.


- 2 В случае наличия в кузове автомобиля несъемных стоек, расстояние между стойками должно быть не менее длины листа +300мм.


- 3 Перевозка панелей осуществляется в автотранспорте с тентованным или другим закрытым кузовом. На малые расстояния (не более 6 часов езды) допускается перевозка в автомобилях с открытым кузовом при условии дополнительной защиты панелей влагонепроницаемой упаковкой.


- 4 Палеты в кузове автотранспорта фиксируются стяжными ремнями в соответствии с нормами раскрепления грузов.


- 5 В ходе разгрузки панелей вилочным погрузчиком, краном или манипулятором следует исключить удары вилами по торцам листов, с особым вниманием следить за углами палета, и избегать его чрезмерного прогиба.



- 6 Ручная полистная разгрузка панелей производится силами не менее двух человек. Не допускается снятие панелей с палета или кузова путем протаскивания друг по другу.


- 7 Во время разгрузки и переноски панелей следует избегать касаний и притираний декоративной поверхности панели о борта автомобиля, кузов, стены и иные твердые предметы. Перенос листов осуществляется исключительно в вертикальном положении, с равномерным распределением нагрузки на лист.


- 8 При планировании разгрузки посредством стационарного или автомобильного грузоподъемного крана необходимо дополнительно уведомить об этом, до изготовления панелей. Так как это предполагает использование другого вида упаковки на производстве. Разгрузка должна осуществляться с обязательным учетом рекомендаций завода-изготовителя.





- 9 Упакованные панели следует хранить в крытых складских помещениях, оборудованных вентиляцией, на стеллажах или поддонах в условиях, препятствующих попаданию влаги, вне зоны действия отопительных приборов (не ближе 1,5м) и прямых солнечных лучей, при температуре от +15°C до +35°C и относительной влажности воздуха 50-60%. 
- 10 Хранение продукции допускается только в оригинальной упаковке завода-изготовителя. На стеллажах длиной не менее длины панели. 
- 11 Запрещается хранить панели в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение длительного времени, во избежание парникового эффекта. 
- 12 Хранение должно исключать механические повреждения, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени (например: сварочные работы). 
- 13 Допускается хранение нераспакованных палет не более 24 часов на открытых площадках (избегая воздействия низких или высоких температур) при условии их дополнительной упаковки теплоизоляционными материалами, а также защиты от прямых солнечных лучей, загрязнений и механических воздействий. 
- 14 Распаковку панелей следует производить при температуре не ниже 15°C, предварительно выдержав их при такой температуре не менее 24 часов, если они до этого находились при температуре от 5 до 10°C, и не менее 48 часов, если они находились при температуре ниже 5°C с целью их постепенного и равномерного нагревания. При агрессивной просушке, температурных ударах, а также при монтаже сырых или холодных панелей возможна их последующая деформация. 
- 15 Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке. При наличии защитной пленки, ее снятие рекомендуется производить: после окончания монтажных работ и иных работ, способных вызвать загрязнение или повреждение декоративного покрытия, если монтажные работы произведены в течение 1 месяца после поставки панелей. И при хранении панели более 3-х месяцев. 
- 16 Изделия должны храниться в горизонтальном положении. Запрещается хранить панели в вертикальном положении (это может привести к возникновению коробления на панелях). 

